



# Aslo



MANUAL DE INSTRUÇÕES  
MANUAL DE INSTRUCCIONES  
INSTRUCTION MANUAL  
MODE D'EMPLOI



**PT** Pág. 03  
**CANDEIEIRO DE SECRETÁRIA**  
**ES** Pág. 04  
**LÂMPARA DE ESCRITORIO**

**EN** Pág. 05  
**DESK LAMP**  
**FR** Pág. 06  
**LAMPE DE BUREAU**

**ICONOGRAFIA / ICONOGRAFÍA /  
ICONOGRAPHY / ICONOGRAPHIE**



**STYLE**



Consumo de energia  
Consumo de energía  
Power consumption  
Consommation



Lumens lâmpada Led  
Lumens lampara Led  
Led lamp Lumen  
Lumens ampoule Led



Regulável  
Regulable  
Dimmable  
Dimmable



Certificação  
Certificación  
Certification  
Certefication



**NEW YORK**



Consumo de energia  
Consumo de energía  
Power consumption  
Consommation



Lumens lâmpada Led  
Lumens lampara Led  
Led lamp Lumen  
Lumens ampoule Led



Certificação  
Certificación  
Certification  
Certefication



**CITY**



Consumo de energia  
Consumo de energía  
Power consumption  
Consommation



Lumens lâmpada Led  
Lumens lampara Led  
Led lamp Lumen  
Lumens ampoule Led



Certificação  
Certificación  
Certification  
Certefication



Uso interior  
Usó en interiores  
Indoor use  
Utilisation en intérieur



Grau de protecção  
Categ. de protección  
Guard protection  
Carter de protection



Temperatura de cor  
Temperatura de color  
Color Temperature  
Température de couleur



Voltagem  
Voltage  
Voltage  
Tension/Fréquence



Transformador incluído  
Transformador incluido  
Transformer included  
Transformateur inclus



Classe energética  
Clase de energía  
Energy class  
Classe d'energie



Certificação  
Certificación  
Certification  
Certefication



Certificação  
Certificación  
Certification  
Certefication

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE SEGURANÇA

### IMPORTANTE:

Guarde para uso futuro,  
leia atentamente

### AVISO - Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou lesões corporais:

1 - Ligar o aparelho sempre a uma fonte da mesma tensão e frequência, conforme indicado na placa de identificação do produto.

2 - É necessário supervisão quando o produto for usado por ou perto de crianças ou inválidos. Não permita que as crianças o usem como um brinquedo.

3 - O cabo externo ou o cabo desta luminária não pode ser substituído, se o cabo estiver danificado, o candeeiro deve ser destruído.

4 - Não dobre, não faça nós ou não enrole o cabo de alimentação à volta do aparelho, pois isso pode causar enfraquecimento ou quebra de isolamento, especialmente quando se entra na unidade.

5 - Este aparelho deve ser utilizado apenas no interior. Não pode ser utilizado se for molhado. Para reduzir o risco de choque elétrico, não deve submerjer ou expor o produto ou cabo flexível à chuva, humidade ou quaisquer líquidos, para além dos necessários para o funcionamento adequado do produto.

6 - Mantenha o candeeiro distante de materiais inflamáveis.

7 - Não fazer qualquer conexão entre os braços flexíveis com qualquer objeto ou material em metal.

8 - A lâmpada LED aquece rapidamente.

Não toque na cobertura da lâmpada.

9 - Não olhe diretamente para a lâmpada quando esta estiver acesa.

10 - Não fique perto da luz, se estiver a sentir o calor na pele.

11 - A lâmpada LED não pode ser substituída.

12 - Evite o contato direto entre a lâmpada (ou vidro de protecção) e a mão ou pele quando quiser ajustar o ângulo de irradiação, utilize a asa.

13 - Não opere a lâmpada se o cache está faltando ou danificado.

### FUNCIONAMENTO:

1 - Retire o Candeeiro e verifique se não há nenhum dano visível. Certifique-se de que a lâmpada está ligada de forma segura e de que a tampa está no lugar.

2 - Certifique-se que o interruptor está na posição OFF.

3 - Ajuste o ângulo e altura da luz, movendo o refletor de luz e o braço amovível.

4 - Ligue a lâmpada pressionando o interruptor para ON.

5 - Para desligar a lâmpada pressione o interruptor para off.

### SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA:

1 - A lâmpada LED não pode ser substituída.

2 - O cabo externo ou o cabo desta luminária não pode ser substituído, se o cabo estiver danificado, a luminária deve ser destruída

### RECICLAGEM:



PT000741

Processamento de equipamentos eléctricos e electrónicos, no final de sua vida útil (aplicável nos países membros da União Europeia e outros países europeus que opera um sistema de recolha selectiva de resíduos).

Este símbolo, colocado no produto ou na sua embalagem, indica que o produto não deve ser processado com o lixo doméstico. Ele deve ser levado a um ponto de recolha de resíduos eléctricos e electrónicos para reciclagem e eliminação.

Ao garantir a eliminação adequada deste produto você também ajudar na prevenção de conseqüências potencialmente negativas para o ambiente e saúde humana.

A reciclagem de materiais ajuda a preservar os nossos recursos naturais. Para mais informações sobre a reciclagem deste produto, entre em contato com o seu município, o centro local de eliminação de resíduos ou a loja onde o produto foi adquirido.

## INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

### IMPORTANTE:

Conservar para uso futuro:  
lea cuidadosamente

### ADVERTENCIA

**- Para reducir el riesgo  
de incendio, choque eléctrico  
o lesiones a las personas:**

1 - Opere siempre el producto en una fuente de alimentación de la misma tensión y frecuencia, como se indica en la placa de características del producto.

2 - Se requiere supervisión cuando el producto es usado por o cerca de niños o personas inválidas. No permita que los niños lo utilicen como un juguete.

3 - El cable externo o cordón de esta luminaria que no pueden ser reemplazados, si el cable está dañado, se destruirá la luminaria.

4 - No tuerza, no nodos o no envuelva el cable de alimentación alrededor del aparato, ya que esto puede causar debilitamiento o rotura de aislamiento, especialmente cuando se entra en la unidad.

5 - Este aparato sólo debe utilizarse en interiores. no se puede utilizar después humedecida. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja o no exponga el producto o cable flexible a la lluvia, humedad o líquidos que no sean los necesarios para el funcionamiento correcto del producto.

6 - Sostenga la lámpara de escritorio lejos de materiales inflamables.

7 - No realice ninguna conexión entre los brazos flexibles con cualquier objeto o material en metal.

8 - La bombilla LED caliente rápidamente. No toque la tapa de la bombilla.

9 - No mire directamente a la bombilla cuando está encendido.

10 - No permanezca en la luz si se siente el calor en su piel.

11 - La bombilla LED no puede ser reemplazable.

12 - Evitar el contacto directo entre la bombilla (o vidrio de protección) y la mano o de la piel cuando para ajustar el ángulo de irradiación, usando el mango.

13 - No haga funcionar la lámpara si la caché no está presente o dañado.

### FUNCIONAMIENTO:

1 - Desembale la lámpara de escritorio y compruebe que no hay daños visibles. Asegúrese de que la lámpara está bien conectado y que la cubierta está en su lugar.

2 - Asegúrese de que el interruptor está en la posición OFF.

3 - Ajuste el ángulo y la altura de la lámpara moviendo la pantalla de lámpara y el brazo flexible.

4 - Encienda la lámpara presionando el interruptor en ON.

5 - Para apagar la lámpara prensa el interruptor en off.

### SUSTITUCIÓN DE LA LÁMPARA:

1 - La bombilla LED no puede ser reemplazable.

2 - El cable externo o cordón de esta luminaria no pueden ser reemplazados, si el cable está dañado, se destruirá la luminaria.

### RECICLAJE:



PT000741

Tratamiento de los equipos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil (aplicable en los países miembros de la Unión Europea y otros países europeos que operan un sistema de recogida selectiva de residuos).

Este símbolo, colocarse en el producto o en su embalaje, indica que el producto no debe ser procesado con la basura doméstica. Se debe llegar a un punto de recogida de residuos eléctricos y electrónicos para reciclaje y eliminación. Al garantizar la eliminación adecuada de este producto, usted también ayuda en la prevención de posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. El reciclaje de materiales ayuda a conservar los recursos naturales. Para más información sobre el reciclaje de este producto, por favor contacte a su municipio, centro local de recogida de basuras o la tienda donde se compró el producto.

## IMPORTANT SAFETY INFORMATION

### IMPORTANT:

Retain for future use: read carefully

### WARNING - to reduce the risk fire, electric shock or injury to persons:

1 - Always operate the product from a power source of the same voltage and frequency, as indicated on the name plate of the product.

2 - Close supervision is necessary when the product is used by or near children or invalids. Do not allow children to use it as a toy.

3 - The external cable or cord of this luminaire cannot be replaced, if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed.

4 - Do not kink, do not nodes or not wrap the power cord around the appliance, as this can cause weakening or breakage of insulation, especially when it enters the unit.

5 - This appliance should only be used indoor. it can't be used after wetted. To reduce the risk of electric shock, do not immerse or do not expose the product or flexible cable to rain, moisture or any liquids other than those required for proper operation of the product.

6 - Hold the desk lamp away from flammable materials.

7 - Do not make a connection between the flexible arms with any object or metal material.

8 - The LED bulb heats quickly. Do not touch the bulb cover.

9 - Do not look directly at the bulb when it is on.

10 - Do not stay in the light if you feel the warmth on your skin.

11 - The LED bulb cannot be replaceable.

12 - Avoid direct contact between bulb (or protect galss) and the hand or skin when to adjust the irradiation angle, using the handle.

13 - Do not operate the lamp if the cache is missing or damaged.

### OPERATION:

1 - Unpack the desk lamp and check that there is no visible damage. Make sure the lamp is attached securely and that the cover is in place.

2 - Make sure the switch is in the OFF position.

3 - Adjust the angle and height of the lamp by moving the lampshade and flexible arm.

4 - Turn on the lamp by pressing the switch to ON.

5 - To turn off the lamp press the switch to off.

### REPLACING THE LAMP:

1 - The LED bulb cannot be replaceable

2 - The external cable or cord of this luminaire cannot be replaced, if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed.

### RECYCLING:



PT000741

Processing of electric and electronic equipment at the end of their service life (applicable in member countries of the European Union and other European countries operating a selective waste collection system).

This symbol, affixed to the product or its packaging, indicates that the product must not be processed with household waste.

It must be brought to an electric and electronic waste collection point for recycling and disposal. By ensuring the appropriate disposal of this product you also help in preventing potentially negative consequences for the environment and human health. The recycling of materials helps preserve our natural resources. For further information regarding the recycling of this product, please contact your municipality, local waste disposal centre or the store where the product was purchased.

## INFORMATIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

### IMPORTANT:

observer pour usage ultérieur:  
lire attentivement.

### AVERTISSEMENT

**- our réduire tout risque  
d'incendie, de choc électrique  
ou de blessure:**

1 - Toujours utiliser le produit à partir d'une source de la même tension et la fréquence de puissance, comme indiqué sur la plaque signalétique du produit.

2 - Une surveillance étroite est nécessaire lorsque le produit est utilisé par ou à proximité d'enfants ou de personnes handicapées. Ne pas laisser les enfants utiliser comme un jouet.

3 - Le câble externe ou le cordon de ce luminaire ne peuvent être remplacés, si le câble est endommagé, le luminaire doit être détruit.

4 - Ne pas plier, ne pas envelopper nœuds ou le cordon d'alimentation autour de l'appareil, car cela peut provoquer un affaiblissement ou de rupture de l'isolation, surtout quand il entre dans l'unité.

5 - Cet appareil ne doit être utilisé à l'intérieur. il ne peut pas être utilisé après mouillée. Pour réduire le risque de choc électrique, ne pas immerger ou de ne pas exposer le produit ou le câble souple à la pluie, l'humidité ou des liquides autres que celles requises pour le bon fonctionnement du produit.

6 - Tenez la lampe de bureau, loin des matières inflammables.

7 - Ne pas faire un lien entre les bras flexibles avec ne importe quel objet ou matériau de métal.

8 - L'ampoule LED chauffe rapidement. Ne touchez pas le couvercle de l'ampoule.

9 - Ne regardez pas directement à l'ampoule quand il est sur.

10 - Ne pas rester dans la lumière si vous vous sentez la chaleur sur votre peau.

11 - Le ampoule LED ne peut pas être remplacé.

12 - Eviter le contact direct entre l'ampoule (ou un verre de protection) et la main ou de la peau quand ajuster l'angle d'irradiation, en utilisant la poignée.

13 - Ne utilisez pas la lampe si le cache est manquant ou endommagé.

### FONCTIONNEMENT:

1 - Déballez la lampe de bureau et vérifiez qu'il n'y a aucun dommage visible. Assurez-vous que la lampe est bien fixé et que le couvercle est en place.

2 - Assurez-vous que le commutateur est en position OFF.

3 - Ajustez l'angle et la hauteur de la lampe en déplaçant l'abat-jour et bras flexible.

4 - Allumez la lampe en appuyant sur l'interrupteur sur ON.

5 - D'éteindre la lampe appuyer l'interrupteur sur off.

### REMPACEMENT DE LA LAMPE:

1 - L'ampoule LED ne peut pas être remplaçable.

2 - Le câble externe ou le cordon de ce luminaire ne peuvent être remplacés, si le câble est endommagé, le luminaire doit être détruit.

### RECYCLAGE:



PT000741

Traitement des équipements électriques et électroniques à la fin de leur durée de vie (applicable dans les pays membres de l'Union européenne et d'autres pays européens exploitation d'un système de collecte sélective des déchets). Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que le produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être porté à un point de collecte des déchets électriques et électroniques pour le recyclage et l'élimination. En veillant à la disposition de ce produit et vous aidez également à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux contribue à préserver nos ressources naturelles. Pour de plus amples informations concernant le recyclage de ce produit, se il vous plaît contacter votre municipalité, centre d'élimination des déchets local ou le magasin où le produit a été acheté.





---

CENTRAL LOBÃO S.A.  
RUA DA GÂNDARA, 664  
4520-606 S. JOÃO DE VER  
STA. MARIA DA FEIRA - PORTUGAL

---