

VITO

HAND TOOLS



VINLLC25

- PT** NIVEL LASER LINHAS CRUZADAS
- ES** NIVEL LÁSER DE LÍNEAS CRUZADAS
- EN** CROSS-LINE LASER LEVEL
- FR** NIVEAU LASER À LIGNES CROISÉES
- DE** KREUZLINIENLASER

MANUAL DE INSTRUÇÕES

-VERSÃO ORIGINAL
MANUAL DE INSTRUCCIONES
INSTRUCTION MANUAL
MODE D'EMPLOI
GEBRAUCHSANWEISUNG

ÍNDICE

PT

DESCRIÇÃO DA FERRAMENTA E CONTEÚDO DA EMBALAGEM	4
INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA E UTILIZAÇÃO.....	6
Geral	6
Manutenção e limpeza.....	6
Assistência Técnica.....	7
INSTRUÇÕES DE MONTAGEM	7
Colocação/substituição da bateria ou pilhas	7
Montagem do laser em suportes	7
INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO	7
Ligar/desligar o laser	8
Tipos de nivelamento.....	8
INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	8
Limpeza e armazenamento	8
PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	8
APOIO AO CLIENTE.....	8
CERTIFICADO DE GARANTIA.....	8
PERGUNTAS FREQUENTES / RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS ..	9

ES

DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA Y CONTENIDO DEL EMBALAJE	10
INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD Y USO	12
General.....	12
Mantenimiento y limpieza	12
Asistencia Técnica	13
INSTRUCCIONES DE MONTAJE	13
Colocación/sustitución de la batería o pilas.....	13
Montaje del láser en soportes.....	13
INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO.....	13
Encender/apagar el nivel láser	14
Tipos de nivelación	14
INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	14

Limpieza y almacenamiento	14
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	14
ATENCIÓN AL CLIENTE	14
CERTIFICADO DE GARANTÍA	14
PERGUNTAS FRECUENTES / RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	15

EN

TOOL DESCRIPTION AND PACKAGING CONTENT	16
GENERAL SAFETY AND USE INSTRUCTIONS	18
General.....	18
Maintenance and cleaning	18
Technical Assistance	19
ASSEMBLY INSTRUCTIONS	19
Inserting/replacing the batteries	19
Mounting the laser level on supports.....	19
OPERATING INSTRUCTIONS	19
Switching the laser level on/off	20
Types of levelling.....	20
MAINTENANCE AND CLEANING INSTRUCTIONS.....	20
Cleaning and storage.....	20
ENVIRONMENTAL POLICY	20
CUSTOMER SERVICE	20
WARRANTY CERTIFICATE	20
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS/TROUBLESHOOTING.....	21


FR

DESCRIPTION DE L'OUTIL ET CONTENU DE L'EMBALLAGE.	22
INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ ET D'UTILISATION	24
Général.....	24
Entretien et nettoyage.....	24
Assistance Technique	25
INSTRUCTIONS DE MONTAGE	25
Insertion/remplacement de la batterie ou des piles ..	25
Montage du niveau laser sur des supports	25
INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT	25

Allumer/éteindre le niveau laser.....	26
Type de nivellement.....	26
INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN ET NETTOYAGE	26
Nettoyage et stockage	26
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	26
SERVICE CLIENT.....	26
CERTIFICAT DE GARANTIE	26
FOIRE AUX QUESTIONS/DÉPANNAGE	27
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE/ DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD/ DECLARATION OF CONFORMITY/ DÉCLARATION DE CONFORMITÉ/ KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG	28

DESCRIÇÃO DA FERRAMENTA E CONTEÚDO DA EMBALAGEM

NÍVEL LASER LINHAS CRUZADAS 25M - VINLLC25



Lista de Componentes	
1	Abertura para saída do raio de laser
2	Interruptor "ON/OFF"
3	Tampa do compartimento da bateria
4	Rosca de fixação nos suportes (1/4")
5	LED indicador da bateria
6	Tecla de seleção do modo de projeção
7	LED indicação do modo de detecção da linha laser
8	LED indicador de bloqueio

Especificações Técnicas	
Tensão nominal [V]:	3.7
Capacidade [mAh]:	1000
Autonomia [h]:	> 8
Comprimento de onda do laser [nm]:	520
Potência do laser [mW]:	Classe 2, < 1 mW
Largura da linha de laser [mm/m]:	100 lux, 2mm/5m
Diâmetro do raio de ação [m]:	25
Precisão [mm/m]:	± 0.3
Tempo de nivelamento [s]:	< 5
Faixa de nivelamento [°]:	3 ± 1
Rosca de fixação do tripé:	1/4 "
Temperatura de trabalho [°C]:	10 - 50
Peso do produto [g]:	235
Dimensões do produto [mm]:	70 x 55 x 70

Conteúdo da Embalagem	
1	Laser VINLLC25
1	Bateria 3.7V
1	Suporte em L
1	Cabo de carregamento USB
1	Suporte para uso de pilhas
1	Adaptador de rosca para tripé
1	Manual de instruções

Simbologia



Alerta de segurança ou chamada de atenção.



Para reduzir o risco de lesões, o utilizador deve ler o manual de instruções.



Perigo de fogo ou explosão.



Perigo de laser.



Embalagem de material reciclado.



Recolha separada de baterias e/ou ferramentas elétricas.

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA E UTILIZAÇÃO



Leia sempre as instruções de segurança, funcionamento e manutenção antes de começar a utilizar o seu laser de nível. O manual de instruções é parte integrante do laser e tem de ser sempre fornecido. Guarde o manual para futuras consultas.



Ao utilizar lasers de nível deve considerar determinadas medidas básicas de segurança, de modo a evitar o risco de incêndio e acidentes pessoais.

Geral

Utilize o laser de nível sempre com cuidado, de forma responsável e tendo em consideração que o utilizador é responsável por eventuais acidentes causados a terceiros ou aos seus bens.

O laser só pode ser utilizado por pessoas que tenham lido o manual de instruções e estejam familiarizadas com o manuseamento. Antes da primeira utilização, o utilizador deve ser instruído pelo vendedor ou por outra pessoa competente sobre a utilização do laser, deve obter instruções adequadas e práticas.

Nunca permita a utilização do laser por crianças, pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas, pessoas com falta de experiência ou conhecimento da ferramenta e outras pessoas que não estejam familiarizadas com as instruções de utilização.

Utilize o laser só se estiver em boas condições físicas e psíquicas. Não utilize o laser se estiver cansado ou sob o efeito de álcool, drogas ou medicamentos. Se sofrer de algum problema de saúde, informe-se junto do seu médico sobre a possibilidade de trabalhar com o laser.



Nunca aponte o raio laser na direção de pessoas ou animais e não olhe diretamente para o raio. Este laser de nível produz raios laser de classe 2. A exposição prolongada dos olhos ao laser pode provocar cegueira.

O laser é fornecido com uma etiqueta de advertência de laser. Antes da primeira utilização, garanta que a etiqueta está colada e nunca utilize o laser com a etiqueta de advertência ilegível.

O uso de óculos de proteção para laser reduz o risco de lesões. Garanta que as características dos óculos de proteção estão de acordo com o tipo de raio do laser.



O laser apenas pode ser utilizado conforme descrito neste manual de instruções. Não é permitida qualquer outra utilização, que possa provocar danos no laser e resulte em ferimentos no utilizador, provocados pela exposição ao raio laser.

Por motivos de segurança, é proibida qualquer alteração ao laser além da montagem de acessórios autorizados pelo fabricante. Qualquer alteração efetuada anula o direito à garantia.

Poderá obter informações sobre os acessórios autorizados junto do seu distribuidor oficial VITO.

Não exponha o laser à chuva nem a utilize em ambientes molhados ou húmidos. A entrada de água num laser aumenta o risco de dano na ferramenta.

Não sujeite o laser à exposição solar, temperaturas extremas nem a grandes oscilações de temperatura. No caso de utilizar o laser nas condições referidas, é possível que a precisão seja prejudicada.



Não utilize lasers em ambientes explosivos, nomeadamente na presença de líquidos, gases ou poeiras inflamáveis. Os lasers podem criar faíscas e inflamar os líquidos, gases ou poeiras.

Manutenção e limpeza

Limpeza:

Mantenha sempre o laser de nível limpo e seco, isento de óleo, lubrificantes ou gorduras. Efetue a limpeza de todos os componentes e acessórios do laser após a utilização.

Não utilize produtos de limpeza agressivos. Estes produtos podem danificar plásticos e metais, prejudicando o funcionamento seguro do laser.

Trabalhos de manutenção:

Apenas podem ser realizados trabalhos de manutenção descritos neste manual de instruções, todos os restantes trabalhos deverão ser executados por um distribuidor oficial.

Mantenha todas as porcas e parafusos bem apertados, para que a ferramenta elétrica esteja em condições de funcionar com segurança.

Assistência Técnica

A ferramenta elétrica deve ser reparada apenas pelo serviço de assistência técnica da marca, ou por pessoal qualificado, apenas com peças de substituição originais.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Colocação/substituição da bateria ou pilhas

Durante a seleção e utilização da bateria ou pilhas deve ter em atenção os seguintes aspetos:

- Utilize a bateria sempre carregada;
- Se utilizar pilhas, utilize o suporte fornecido;
- Utilize pilhas alcalinas (2 x 1.5V LR06 (AA));
- Utilize pilhas do mesmo fabricante, tipo e capacidade;
- Substitua todas as pilhas ao mesmo tempo. Não misture pilhas usadas/descarregadas com pilhas novas/carregadas;
- As pilhas descarregadas ou em fim de vida devem ser eliminadas de acordo com as leis e regulamentos locais;
- Caso o laser não seja utilizado durante longos períodos, retire a bateria ou as pilhas. As pilhas podem corroer ou descarregar no caso de armazenamento prolongado.

Utilize o procedimento apresentado a seguir para colocar/substituir a bateria/pilhas:

1. Coloque o interruptor "ON/OFF" (2) na posição "OFF";
2. Abra a tampa do compartimento da bateria (3);
3. Retire a bateria descarregada. Pode introduzir pilhas novas ou recarregáveis. Garanta que as pilhas são colocadas de acordo com a polaridade (+/-) representada no suporte fornecido;
4. Feche a tampa e garanta que está bem fixa.

Montagem do laser em suportes

O laser pode ser utilizado com 3 suportes VITO, tripé, suporte de grampo e suporte de parede com íman.

Tripé:

O tripé é um suporte de medição estável e com altura e orientação regulável.

1. Enrosque a rosca de fixação do laser no parafuso de fixação do tripé;
2. Ajuste o tripé antes de ligar o laser.

Suporte de grampo:

Com o suporte de grampo é possível fixar o laser em vários tipos de superfícies horizontais.

1. Abra o grampo do suporte e fixe-o numa superfície horizontal;
2. Ajuste o grampo antes de ligar o laser.

Suporte de parede com íman:

O suporte de parede com íman permite fixar o laser em superfícies metálicas. Pode também ser acoplado ao tripé através da rosca de fixação.

1. Encoste o suporte numa superfície metálica que não permita a movimentação do suporte durante a utilização;
2. Ajuste o suporte antes de ligar o laser.

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

O laser foi concebido para determinar e controlar linhas horizontais e verticais em espaços fechados. É ideal para efetuar marcações e alinhamentos em paredes, tetos ou pavimentos.

Para garantir que trabalha com o laser em segurança deve ter em atenção alguns cuidados e procedimentos:

- Antes da utilização, verifique se todos os parafusos de fixação estão convenientemente apertados. É importante uma revisão regular de modo a garantir as questões de segurança e o rendimento do laser;
- Evite que o laser sofra pancadas ou quedas. Danos no laser podem prejudicar a precisão. Caso o laser sofra pancadas ou quedas deverá controlar a linha do laser, comparando-a com uma linha de referência conhecida, vertical ou horizontal;
- Caso o interruptor "ON/OFF" esteja danificado deve ser reparado ou substituído;
- Desligue o laser antes de transportá-lo. A unidade de nivelamento é bloqueada logo que o interruptor "ON/OFF" é colocado na posição "OFF", caso contrário poderia sofrer danos provocados por fortes movimentos.

Ligar/desligar o laser

1. Para ligar o laser coloque o interruptor "ON/OFF" (2) na posição "ON";
2. Para desligar o laser coloque o interruptor "ON/OFF" (2) na posição "OFF".



Nunca deixe o laser ligado sem vigilância. Desligue sempre o laser após cada utilização.

Tipos de nivelamento

Modo de nivelamento automático: Pressionar o interruptor "ON/OFF" para a posição "ON" para iniciar o modo de auto nivelamento, a luz indicadora acende-se e o laser emite uma linha de laser cruzada, pressione brevemente o botão "M" para alternar entre as linhas ou desligar. Se o laser for colocado numa superfície com uma inclinação superior a 3° o laser piscará rapidamente. Mova o laser para uma superfície plana ou ajuste a superfície em conformidade.

Modo manual: Manter o dispositivo no modo de nivelamento automático, premir e manter premido o botão M durante 2 segundos, a máquina entrará no modo manual, a luz de modo acender-se-á e a linha do laser ficará esbatida. Neste momento, pode ser utilizado um recetor especial (VIRCNL) para receber o sinal laser. Premir longamente o botão M durante 2 segundos novamente para sair do modo manual.

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA

O laser não requer qualquer manutenção adicional. No entanto, deve ser efetuada uma limpeza regular de modo a garantir o funcionamento contínuo e sem problemas.

Antes de efetuar qualquer trabalho de verificação, manutenção ou limpeza, retire a bateria do laser.

Limpeza e armazenamento

Limpeza

Após cada utilização limpe todos os componentes do laser. Limpe o laser com um pano limpo e húmido ou sobre com ar comprimido a baixa pressão. O manuseamento cuidado protege o laser e aumenta a vida útil.

Armazenamento

Sempre que não estiver em uso, guarde o laser num local seco, limpo, livre de vapores corrosivos e fora do alcance das crianças. Retire a bateria quando armazena o laser.

PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE



A embalagem é composta por materiais recicláveis, que pode eliminar através dos pontos de reciclagem locais.



Nunca coloque equipamentos elétricos, baterias ou pilhas no lixo doméstico!

Segundo a diretiva europeia 2012/19/CE relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos e a respetiva transposição para o direito interno, os equipamentos elétricos usados têm de ser recolhidos separadamente e entregues nos locais de recolha previstos para o efeito.

De acordo com a diretiva europeia 2006/66/EC, baterias e pilhas defeituosas ou usadas, devem ser recolhidas separadamente e entregues nos locais de recolha previstos para o efeito.

Para obter informações relativas à eliminação de equipamentos, pilhas e baterias contacte os responsáveis legais pela reciclagem no seu município.

APOIO AO CLIENTE

WhatsApp: +351 967 817 569

E-mail: support@vito-tools.com

CERTIFICADO DE GARANTIA

A garantia deste produto está de acordo com a lei em vigor a partir da data de compra. Deverá, pois, guardar a prova de compra durante esse período de tempo. A garantia engloba qualquer defeito de fabrico, de material ou de funcionamento, assim como os sobressalentes e trabalhos necessários para a sua recuperação.


Excluem-se da garantia a má utilização do produto, eventuais reparações efetuadas por pessoas não autorizadas (fora da assistência da marca VITO), assim como qualquer estrago causado pela utilização da mesma.

PERGUNTAS FREQUENTES / RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Pergunta/Problema - Causa	Solução
<p>O laser não liga quando coloca o interruptor "ON/OFF" na posição "ON":</p> <ul style="list-style-type: none">• A bateria está descarregada;	<ul style="list-style-type: none">• Substitua ou carregue a bateria;

DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA Y CONTENIDO DEL EMBALAJE

NIVEL LÁSER DE LÍNEAS CRUZADAS 25M - VINLLC25



Lista de Componentes	
1	Salida del rayo láser
2	Interruptor encendido/apagado
3	Tapa del compartimento de la batería
4	Rosca de fijación en los soportes (1/4")
5	Indicador LED de batería
6	Tecla de selección del modo de proyección
7	Indicador LED de modo de detección de la línea láser
8	Indicador LED de bloqueo

Datos Técnicos	
Tensión nominal [V]:	3,7
Capacidad [mAh]:	1000
Autonomía [h]:	> 8
Longitud de onda del láser [nm]:	520
Potencia del láser [mW]:	Clase 2, < 1 mW
Ancho de la línea láser [mm/m]:	100 lux, 2mm/5m
Rango de trabajo [m]:	25
Precisión [mm/m]:	± 0.3
Tiempo de nivelación [s]:	< 5
Rango de nivelación [°]:	3 ± 1
Rosca de fijación para trípode:	1/4 "
Temperatura de funcionamiento [°C]:	10 - 50
Peso del producto [g]:	235
Dimensiones del producto [mm]:	70 x 55 x 70

Contenido del Embalaje	
1	Nivel láser VINLLC25
1	Batería 3.7V
1	Soporte en L
1	Cable de carga USB
1	Soporte para el uso de pilas
1	Adaptador de rosca para trípode
1	Manual de instrucciones

Simbología



Alerta de seguridad o llamada de atención.



Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer el manual de instrucciones.



Peligro de incendio o explosión.



Peligro de láser.





Embalaje de material reciclado.



Recogida separada de baterías y/o herramientas eléctricas.

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD Y USO

 Lea siempre las instrucciones de seguridad, funcionamiento y mantenimiento antes de empezar a utilizar su nivel láser. El manual de instrucciones es parte integrante del nivel láser y tiene que ser siempre suministrado. Guarde el manual de instrucciones para futuras consultas.

 Al utilizar niveles láser debe considerar ciertas medidas básicas de seguridad, para evitar el riesgo de incendio y accidentes personales.


General

Utilice el nivel láser siempre con cuidado, consciente de la responsabilidad y teniendo en cuenta que el usuario es responsable de eventuales accidentes causados a terceros o a sus bienes.

El nivel láser sólo puede ser utilizado por personas que hayan leído el manual de instrucciones y estén familiarizadas con su manipulación. Antes de la primera utilización, el usuario debe ser instruido por el vendedor u otra persona competente sobre el uso del nivel láser, y debe obtener instrucciones prácticas y adecuadas.


Nunca permita que el nivel láser sea utilizado por niños, personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas, personas con falta de experiencia y conocimiento de la herramienta u otras personas que no estén familiarizadas con las instrucciones de uso.

Utilice el nivel láser sólo si usted se encuentra en buenas condiciones físicas y mentales. Nunca lo utilice si está cansado o bajo el efecto de alcohol, drogas o medicamentos. Si padece algún problema de salud, consulte a su médico sobre la posibilidad de trabajar con el nivel láser.

 No apunte nunca el rayo láser en dirección a personas o animales y no mire directamente al rayo. Este nivel láser produce rayos láser de clase 2. La exposición prolongada de los ojos al láser puede causar ceguera.

El nivel láser se suministra con una etiqueta de advertencia. Antes del primer uso, asegúrese de que la etiqueta está pegada y nunca utilice el láser con una etiqueta de advertencia ilegible.

El uso de gafas de protección para láser reduce el riesgo de lesiones. Asegúrese de que las características de las gafas se corresponden con el tipo de rayo láser.


 El nivel láser solamente debe ser utilizado como detallado en este manual de instrucciones. No se permite ningún otro uso que pueda dañar el láser y provocar lesiones al usuario, causadas por la exposición al rayo láser.

Por motivos de seguridad, se prohíbe cualquier cambio en el nivel láser además del montaje de accesorios autorizados por el fabricante. Cualquier cambio efectuado anula el derecho a la garantía.

Puede obtener información sobre los accesorios autorizados en su distribuidor oficial VITO.

No exponga el nivel láser a la lluvia ni lo utilice en ambientes húmedos o mojados. La entrada de agua en el nivel aumenta el riesgo de daños.

No exponga el nivel láser a la luz solar, a temperaturas extremas o a grandes variaciones de temperatura. Si utiliza el nivel láser en estas condiciones, es posible que la precisión se vea afectada.

 No utilice el nivel láser en ambientes explosivos, especialmente en presencia de líquidos, gases o polvo inflamables. Los láseres crean chispas que pueden inflamar los líquidos, gases o polvo.

Mantenimiento y limpieza

Limpieza:

Mantenga siempre el nivel láser limpio y seco, libre de aceite, grasa y lubricantes. Limpie todos los componentes y accesorios del nivel láser después de su uso.

No utilice productos de limpieza agresivos. Estos productos pueden dañar plásticos y metales, perjudicando el funcionamiento seguro del nivel láser.

Mantenimiento:

Solo se pueden realizar los trabajos de mantenimiento descritos en este manual de instrucciones, todos los demás trabajos deberán ser ejecutados por un distribuidor oficial.

Mantenga todos las tuercas y tornillos bien apretados para que el nivel láser esté en condiciones de trabajo seguras.

Asistencia Técnica

El nivel láser sólo debe repararse por el servicio de asistencia técnica de la marca, o por personal cualificado y siempre con piezas de recambio originales.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Colocación/sustitución de la batería o pilas

A la hora de seleccionar y utilizar una batería o pilas, deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos:

- Utilice siempre una batería cargada;
- Si utiliza pilas, utilice el soporte suministrado;
- Utilice pilas alcalinas (2 x 1.5V LR06 (AA));
- Utilice pilas del mismo fabricante, tipo y capacidad;
- Cambie todas las pilas al mismo tiempo. No mezcle pilas viejas/descargadas y nuevas/cargadas;
- Las pilas descargadas o al final de su vida útil deben eliminarse de acuerdo con las leyes y reglamentos locales;
- Si el nivel láser no se va a utilizar durante períodos prolongados, extraiga la batería o pilas. Las pilas pueden corroerse o descargarse en caso de almacenamiento prolongado.

Realice el siguiente procedimiento para insertar/sustituir la batería/pilas:

1. Ponga el interruptor encendido/apagado (2) en la posición "apagado";
2. Abra la tapa del compartimento de la batería (3);
3. Retire la batería descargada. Puede insertar pilas nuevas o recargables. Asegúrese de que las pilas están insertadas según la polaridad (+/-) indicada en el soporte suministrado;
4. Cierre la tapa y asegúrese de que está bien sujeta.

Montaje del nivel láser en soportes

El nivel láser se puede utilizar con 3 soportes de VITO, trípode, pinza y soporte de pared magnético.

Trípode:

El trípode es un soporte de medición estable con altura y orientación ajustables.

1. Enrosque la rosca de fijación del nivel láser en el tornillo de fijación del trípode;
2. Ajuste el trípode antes de encender el láser.

Pinza:

Con la pinza se puede fijar el nivel láser en varios tipos de superficies horizontales.

1. Abra las mordazas de la pinza para fijarla en una superficie horizontal;
2. Ajuste la pinza antes de encender el nivel láser.

Soporte de pared magnético:

El soporte de pared magnético permite fijar el láser a superficies metálicas. También se puede fijar al trípode a través de la rosca de fijación.

1. Coloque el soporte sobre una superficie metálica que no permita que el soporte se mueva durante su uso;
2. Ajuste el soporte antes de encender el nivel láser.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

El nivel láser está diseñado para determinar y controlar líneas horizontales y verticales en espacios cerrados. Es ideal para hacer marcas y alineaciones en paredes, techos o suelos.

Para trabajar de forma segura con el nivel láser, hay que tener en cuenta ciertas precauciones y procedimientos:

- Antes de utilizarlo, compruebe que todos los tornillos de fijación estén bien apretados. Las comprobaciones periódicas son importantes para garantizar la seguridad y el rendimiento del nivel láser;
- Evite que el nivel láser se golpee o se caiga. Los daños en el nivel láser pueden afectar a la precisión. Si el nivel láser se golpea o se cae, debe comprobar la línea láser contra una línea de referencia vertical u horizontal conocida;
- Si el interruptor encendido/apagado está dañado debe ser reparado o cambiado;
- Apague el nivel láser antes de transportarlo. La unidad de nivelación se bloquea en cuanto el interruptor encendido/apagado se coloca en la posición "apagado", de lo contrario podría dañarse con movimientos fuertes.

Encender/apagar el nivel láser

1. Para encender el nivel láser, ponga el interruptor encendido/apagado (2) en la posición "encendido";
2. Para apagar el nivel láser, ponga el interruptor encendido/apagado (2) en la posición "apagado".



No deje nunca el nivel láser encendido sin vigilancia. Apague siempre el nivel láser después de cada uso.

Tipos de nivelación

Modo de nivelación automática: Coloque el interruptor encendido/apagado a la posición "encendido" para iniciar el modo de nivelación automática, la luz indicadora se enciende y el láser emite una línea láser cruzada, pulse brevemente el botón "M" para cambiar entre líneas o apagar. Si el nivel láser se coloca sobre una superficie con una inclinación superior a 3°, el láser parpadeará rápidamente. Mueva el láser a una superficie plana o ajuste la superficie en consecuencia.

Modo manual: Manteniendo el aparato en modo de nivelación automática, mantenga pulsado el botón "M" durante 2 segundos, la máquina entrará en modo manual, la luz de modo se encenderá y la línea láser se difuminará. En este punto, se puede utilizar un receptor especial (VIRCNL) para recibir la señal láser. Vuelva a pulsar el botón "M" durante 2 segundos para salir del modo manual.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El nivel láser no requiere ningún mantenimiento adicional. No obstante, debe limpiarse periódicamente para garantizar un funcionamiento continuo sin problemas.

Antes de realizar cualquier trabajo de comprobación, mantenimiento o limpieza, retire la batería del nivel láser.

Limpieza y almacenamiento

Limpieza

Después de cada utilización limpie todos los componentes del nivel láser. Limpie el nivel láser con un paño limpio y húmedo o sople con aire comprimido a baja presión. Un manejo cuidadoso protege el nivel láser y prolonga su vida útil.

Almacenamiento

Siempre que no se utilice, guarde el nivel láser en un lugar seco y limpio, libre de vapores corrosivos y fuera del alcance de los niños. Retire la batería cuando guarde el nivel láser.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE



El embalaje está compuesto de materiales reciclables, que puede desechar a través de los puntos de reciclaje locales.



¡Nunca coloque ningún tipo de aparatos eléctricos, baterías o pilas en la basura doméstica!

Según la directiva europea 2012/19/CE al respecto de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y su transposición para el derecho interno, las herramientas eléctricas tienen de ser recogidas separadamente y entregadas en los locales de recogida previstos al efecto.

Según la norma europea 2006/66/CE, las pilas y baterías defectuosas o usadas deben recogerse por separado y entregarse en los puntos de recogida designados.

Puede obtener información sobre la eliminación de aparatos, pilas y baterías usados en las entidades locales responsables por el reciclaje.

ATENCIÓN AL CLIENTE

WhatsApp: +351 967 817 569

E-mail: support@vito-tools.com

CERTIFICADO DE GARANTÍA

La garantía de este producto está en conformidad con la ley vigente a partir de la fecha de compra. Por lo tanto, debe guardar el comprobante de compra durante ese período de tiempo. La garantía cubre cualquier defecto de fabricación, material o funcionamiento, así como los repuestos y el trabajo necesario para su reparación.


Se excluyen de la garantía el mal uso del producto, las reparaciones efectuadas por personas no autorizadas (ajenas al servicio de asistencia técnica de la marca VITO), así como los daños causados por el uso del producto.

PREGUNTAS FRECUENTES / RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Pregunta/Problema – Causa	Solución
<p>El nivel láser no se enciende cuando se coloca el interruptor encendido/apagado en la posición “encendido”:</p> <ul style="list-style-type: none">• La batería está descargada;	<ul style="list-style-type: none">• Sustituya o cargue la batería;

TOOL DESCRIPTION AND PACKAGING CONTENT

CROSS-LINE LASER LEVEL 25M – VINLLC25



List of Components	
1	Laser beam outlet
2	ON/OFF switch
3	Battery compartment cover
4	1/4" support fixing thread
5	LED battery indicator
6	Projection mode selection button
7	LED indicating laser line detection mode
8	LED lock indicator

Technical Data	
Rated voltage [V]:	3.7
Capacity [mAh]:	1000
Autonomy [h]:	> 8
Laser wavelength [nm]:	520
Laser output power [mW]:	Class 2, < 1 mW
Laser line width [mm/m]:	100 lux, 2mm/5m
Working range [m]:	25
Accuracy [mm/m]:	± 0.3
Levelling time [s]:	< 5
Levelling range [°]:	3 ± 1
Tripod fixing thread:	1/4 "
Operating temperature [°C]:	10 - 50
Product weight [g]:	235
Product dimensions [mm]:	70 x 55 x 70

Packaging Content	
1	Laser level VINLLC25
1	3.7V battery
1	L-shaped support
1	USB charging cable
1	Support for the use of alkaline batteries
1	Tripod thread adapter
1	Instruction manual

Symbols



Security alert or warning.



To reduce the risk of injury, the user must read the instruction manual.



Fire or explosion hazard.



Laser beam hazard.



Packaging made from recycled materials.



Separate collection and recycling of batteries and/or power tools.

GENERAL SAFETY AND USE INSTRUCTIONS



Always read the safety, operating, and maintenance instructions before you start using your laser level. The instruction manual is considered an integral part of the laser level and must always be made available alongside the product. Keep this manual for future reference.



When using laser levels, you should consider basic safety precautions to avoid the risk of fire and personal injury.

General

Always use the laser level carefully, responsibly and bearing in mind that the user is responsible for any accidents caused to third parties or their property.

The laser level may only be used by people who have read the instruction manual and are familiar with its handling. Before using the laser level for the first time, the user must be instructed by the seller or another competent person on how to use it and must obtain appropriate and practical instructions.

Never allow the laser level to be used by children, individuals with limited physical, sensory or mental abilities, individuals with lack of experience and knowledge of the machine, or others unfamiliar with the use instructions.

Do not use the laser level if you are not physically and mentally well. Do not operate it if you are tired or under the influence of medication, drugs, or alcohol. If you have any health issues, ask your doctor if it is safe for you to operate the laser level before doing so.



Never point the laser beam towards people or animals and do not look directly into the beam. This laser level produces class 2 laser beams. Prolonged exposure of the eyes to the laser can cause blindness.

The laser level is supplied with a warning label. Before using it for the first time, make sure the label is attached and never use the laser level with an illegible warning label.

Wearing laser safety goggles reduces the risk of injury. Make sure the characteristics of the goggles match the type of laser beam.



The laser level may only be used as stated in this instruction manual. Any other use which may cause damage to the laser level and result in injury to the user due to exposure to the laser beam is not permitted.

For safety reasons, any alterations to the laser level other than the assembly of accessories authorised by the manufacturer are prohibited. The warranty on your laser level will be voided if you alter it in any way.

You can get more information on the authorised accessories from your official VITO dealer.

Do not expose the laser level to rain or operate it in wet or damp conditions. The presence of water in a laser level increases the risk of damage.

Do not expose the laser level to sunlight, extreme temperatures, or large temperature variations. If you use the laser level in the above-mentioned conditions, the accuracy may be impaired.



Do not operate laser levels in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases, or dust. Laser levels create sparks that can ignite liquids, gases, or dust.

Maintenance and cleaning

Cleaning:

Always keep the laser level clean and dry, free from oil, lubricants, or grease. Clean all laser level components and accessories after use.

Do not use aggressive cleaning products. These products may damage plastics and metals, jeopardising the safe operation of the laser level.

Maintenance:

Only maintenance work described in this instruction manual may be carried out; all other work must be conducted by an official dealer.

Keep all nuts and screws tight so that the tool is in a safe operating condition.

Technical Assistance

The laser level must only be repaired by the brand's technical assistance service or by qualified personnel, using only original spare parts.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Inserting/replacing the batteries

When selecting and using the battery or alkaline batteries, the following aspects must be taken into account:

- Always use a charged battery;
- If you use batteries, use the support provided;
- Use alkaline batteries (2 x 1.5V LR06 (AA));
- Use batteries from the same manufacturer, type and capacity;
- Replace all the batteries at the same time. Do not mix old/discharged batteries with new/charged batteries;
- Discharged or end-of-life batteries should be disposed of in accordance with local laws and regulations.
- If the laser level will not be used for long periods, remove the batteries. Batteries can corrode or discharge in case of long-term storage;

Follow the procedure below to insert/replace batteries:

1. Turn the ON/OFF switch (2) to the 'OFF' position;
2. Open the battery compartment cover (3);
3. Remove the dead battery. You can insert new or rechargeable batteries. Make sure that the batteries are inserted according to the polarity (+/-) shown on the support supplied;
4. Close the cover and make sure it is secure.

Mounting the laser level on supports

The laser level can be used with 3 supports, VITO's tripod, clamp and magnetic wall bracket.

Tripod:

The tripod is a stable measuring platform with adjustable height and direction.

1. Screw the laser level's fixing thread into the tripod's fixing screw;
2. Adjust the tripod before turning on the laser level.

Clamp:

The clamp allows you to fix the laser level on various types of horizontal surfaces.

1. Open the clamp jaws to secure it on a horizontal surface;
2. Adjust the clamp before turning on the laser level.

Magnetic wall bracket:

The magnetic wall bracket allows you to fix the laser level on metal surfaces. It can also be attached to the tripod through the thread.

1. Put the bracket against a metal surface that does not allow the bracket to move during use;
2. Adjust the wall bracket before turning on the laser level.

OPERATING INSTRUCTIONS


The laser level is designed to determine and control horizontal and vertical lines in enclosed spaces. It is ideal for making markings and alignments on walls, ceilings, or floors.

To ensure that you work safely with the laser level, you need to take certain precautions and procedures into account:

- Before using it, make sure all the fixing screws are properly tightened. Regular servicing is important to ensure the safety and performance of the level;
- Avoid bumping or dropping the laser level. Damage to the laser level can impair its accuracy. If the laser level is hit or dropped, you should check the laser line against a known vertical or horizontal reference line;
- If the ON/OFF switch is damaged it must be repaired or replaced;
- Switch off the level before transporting it. The self-levelling unit is disabled as soon as the ON/OFF switch is set to the 'OFF' position, otherwise it could be damaged by strong movements.

Switching the laser level on/off

1. To switch the laser on, turn the ON/OFF switch (2) to the 'ON' position;
2. To switch the laser off, turn the ON/OFF switch (2) to the 'OFF' position.

 Never leave the laser level switched on unattended. Always switch the laser level off after each use.

Types of levelling

Self-levelling mode: Set the ON/OFF switch to the 'ON' position to start the self-levelling mode, the indicator light comes on and the level emits a crossed laser line, briefly press the 'M' button to switch between lines or switch off. If the laser level is placed on a surface with an inclination of more than 3°, the laser will flash rapidly. Move the laser to a flat surface or adjust the surface accordingly.

Manual mode: Keeping the device in self-levelling mode, press and hold the 'M' button for 2 seconds, the machine will enter manual mode, the mode light will come on and the laser line will be blurred. At this point, a special receiver (VIRCNL) can be used to receive the laser signal. Keep pressing the 'M' button for 2 seconds to exit manual mode.

MAINTENANCE AND CLEANING INSTRUCTIONS

The laser level does not require any additional maintenance. However, regular cleaning should be conducted to ensure a continued trouble-free operation.

Before carrying out any inspection, maintenance, or cleaning work, remove the battery from the laser level.

Cleaning and storage

Cleaning

Clean all laser level components after each use. Clean the laser level with a clean, damp cloth or blow it out with compressed air at low pressure. Careful handling protects the product and extends its service life.

Storage

When not in use, store the laser level in a dry, clean place, free from corrosive vapours and out of the reach of children. Remove the battery before storing the laser level.

ENVIRONMENTAL POLICY



The packaging is made up of recyclable materials, which you can dispose on local recycling points.



Never dispose of power tools and batteries with your household waste!

According to the European Directive 2012/19/EC on electrical and electronic equipment waste and its transposition into national law, power tools must be sent to separate collection facilities for recovery and recycling.

According to the European Directive 2006/66/EC, defective or used batteries, must be sent to separate collection facilities for recovery and recycling.

You can get information regarding the disposal of equipment and batteries through the local entity in charge of recycling.

CUSTOMER SERVICE

WhatsApp: +351 967 817 569

E-mail: support@vito-tools.com

WARRANTY CERTIFICATE

The warranty for this product is in accordance with the law in force from the date of purchase. You should, therefore, keep your proof of purchase during this period. The warranty covers any manufacturing defect in material or operation, as well as the spare parts and work needed for its repairing.


Excluded from the warranty are the misuse of the product, any repairs conducted by unauthorised individuals (outside the technical assistance service of the brand VITO) as well as any damage caused by its use.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS/TROUBLESHOOTING

Question/Problem – Cause	Solution
<p>The laser does not switch on when you set the ON/OFF switch to the 'ON' position:</p> <ul style="list-style-type: none">• The battery is discharged;	<ul style="list-style-type: none">• Replace or charge the battery;

DESCRIPTION DE L'OUTIL ET CONTENU DE L'EMBALLAGE

NIVEAU LASER À LIGNES CROISÉES 25M – VINLLC25



Liste de Composants	
1	Sortie du faisceau laser
2	Interrupteur marche/arrêt
3	Couvercle du compartiment de la batterie
4	Filetage pour fixation aux supports (1/4")
5	Indicateur LED de la batterie
6	Touche de sélection du mode de projection
7	LED indiquant le mode de détection de la ligne laser
8	Indicateur LED de verrouillage

Données Techniques	
Tension nominale [V] :	3,7
Capacité [mAh] :	1000
Autonomie [h] :	> 8
Longueur de l'onde laser [nm] :	520
Puissance du laser [mW] :	Classe 2, < 1 mW
Largueur de la ligne laser [mm/m] :	100 lux, 2mm/5m
Plage de travail [m] :	25
Précision [mm/m] :	± 0.3
Temps de nivellement [s] :	< 5
Plage de nivellement [°] :	3 ± 1
Filetage de fixation au trépied :	1/4 "
Température de fonctionnement [°C] :	10 - 50
Poids du produit [g] :	235
Dimensions du produit [mm] :	70 x 55 x 70

Contenu de l'Emballage	
1	Niveau laser VINLLC25
1	Batterie 3,7V
1	Support en L
1	Câble de chargement USB
1	Support pour utilisation de piles
1	Adaptateur pour filetage de trépied
1	Mode d'emploi

Symboles



Avertissements liés à la sécurité ou remarques importantes.



Pour éviter tout risque de dommage, l'utilisateur est prié de lire le mode d'emploi.



Risque d'incendie ou d'explosion.



Danger de rayonnement laser.





Emballage fabriqué à partir de matériaux recyclés.



Collecte séparée des batteries et/ou des outils électriques.

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ ET D'UTILISATION

 Lisez toujours les instructions de sécurité, d'utilisation et d'entretien avant de commencer à utiliser votre niveau laser. Le mode d'emploi fait partie intégrante du niveau laser et doit toujours être fourni. Veillez à conserver ce mode d'emploi pour toute référence ultérieure.

 Lors de l'utilisation des niveaux lasers, certaines mesures de sécurité de base doivent être respectées, afin d'éviter tout risque d'incendie et d'accidents domestiques.


Général

Utilisez toujours le niveau laser avec précaution, de manière responsable et en tenant compte du fait que l'utilisateur est responsable de tout accident causé à des tiers ou à leurs biens.

Le niveau laser ne doit être utilisé que par des personnes qui ont lu le mode d'emploi et qui sont familiarisées avec son maniement. Avant d'utiliser le niveau laser pour la première fois, l'utilisateur doit être instruit par le vendeur ou une autre personne compétente sur la manière de l'utiliser et doit obtenir des instructions appropriées et pratiques.


Ne laissez jamais le niveau laser être utilisé par des enfants, des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont limitées, des personnes manquant d'expérience ou de connaissance de l'outil et d'autres personnes ne connaissant pas les instructions d'utilisation.

N'utilisez le niveau laser que si vous vous trouvez en bonne condition physique et mentale. N'utilisez pas le niveau laser lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments. Si vous souffrez d'un problème de santé, demandez l'avis à votre médecin avant d'utiliser ce niveau laser.

 Ne dirigez jamais le faisceau laser vers des personnes ou des animaux et ne regardez pas directement dans le faisceau. Ce niveau laser produit des faisceaux laser de classe 2. Une exposition prolongée des yeux au laser peut provoquer la cécité.

Le niveau laser est fourni avec une étiquette d'avertissement. Avant la première utilisation, assurez-vous que l'étiquette est fixée et n'utilisez jamais le niveau laser avec une étiquette d'avertissement illisible.

Le port de lunettes de protection contre les lasers réduit le risque de blessure. Assurez-vous que les caractéristiques des lunettes correspondent au type de faisceau laser.


 Le niveau laser ne doit être utilisé que de la façon décrite dans ce mode d'emploi. Toute autre utilisation, susceptible d'endommager le niveau laser et de provoquer des blessures à l'utilisateur, causées par l'exposition au rayon laser, n'est pas autorisée.

Pour des raisons de sécurité, toute modification du niveau laser autre que le montage d'accessoires autorisés par le fabricant est interdit. Toute modification effectuée annulera le droit à la garantie.

Vous pouvez obtenir des informations sur les accessoires autorisés auprès de votre distributeur officiel VITO.

N'exposez pas le niveau laser à la pluie et ne l'utilisez pas dans des conditions humides ou mouillées. La pénétration d'eau dans un niveau laser augmente le risque d'endommagement.

N'exposez pas le niveau laser à la lumière du soleil, à des températures extrêmes ou à des variations de température importantes. Si vous utilisez le niveau laser dans ces conditions, la précision peut être compromise.

 N'utilisez pas des niveaux laser dans des atmosphères potentiellement explosives, par exemple en présence de liquides, gaz ou poussières inflammables. Les niveaux laser créent des étincelles qui peuvent enflammer les liquides, les gaz ou la poussière.

Entretien et nettoyage

Nettoyage :

Gardez toujours le niveau laser propre et sec, exempt d'huile, de graisse et de lubrifiants. Nettoyez tous les composants et accessoires du niveau laser après utilisation.

N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs. Ces produits peuvent endommager les plastiques et les métaux et compromettre la sécurité lors du fonctionnement.

Entretien :

Seuls les travaux d'entretien décrits dans le présent mode d'emploi peuvent être effectués, tous les autres travaux doivent être effectués par un distributeur officiel.

Maintenez tous les écrous et vis bien serrés afin que le niveau laser puisse fonctionner en toute sécurité.

Assistance Technique

Le niveau laser doit être réparé uniquement par le service d'assistance technique de la marque, ou par un professionnel qualifié, uniquement avec pièces de rechange d'origine.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Insertion/remplacement de la batterie ou des piles

Lors de la sélection et de l'utilisation de la batterie ou piles, il convient de prêter attention aux aspects suivants :

- Utilisez toujours une batterie chargée ;
- Si vous utilisez des piles, utilisez le support fourni ;
- Utilisez des piles alcalines (2 x 1.5V LR06 (AA)) ;
- Utilisez des piles du même fabricant, du même type et de la même capacité ;
- Remplacez toutes les piles en même temps. Ne mélangez pas des piles anciennes/déchargées avec des piles neuves/chargées ;
- Les piles déchargées ou en fin de vie doivent être éliminées conformément aux lois et réglementations locales.
- Si le niveau laser n'est pas utilisé pendant une période prolongée, retirez la batterie ou les piles. Les piles peuvent se corroder ou se décharger en cas de stockage prolongé ;

Suivez la procédure ci-dessous pour insérer/remplacer la batterie/piles :

1. Mettez l'interrupteur marche/arrêt (2) en position « arrêt » ;
2. Ouvrez le couvercle du compartiment de la batterie (3) ;
3. Retirez la batterie déchargée. Vous pouvez insérer des piles neuves ou rechargeables. Veillez à ce que les piles soient insérées conformément à la polarité (+/-) indiquée sur le support fourni ;
4. Fermez le couvercle et assurez-vous qu'il est bien fixé.

Montage du niveau laser sur des supports

Le niveau laser peut être utilisé avec 3 supports de VITO : un trépied, une pince et un support mural magnétique.

Trépied :

Le trépied est un support de mesure stable dont la hauteur et l'orientation sont réglables.

1. Vissez le filetage de fixation du niveau laser sur le boulon du trépied ;
2. Réglez le trépied avant d'allumer le niveau laser.

Pince :

Grâce à la pince, vous pouvez fixer le niveau laser sur différents types de surfaces horizontales.

1. Ouvrez les mâchoires de la pince et fixez-la sur une surface horizontale ;
2. Réglez la pince avant d'allumer le niveau laser.

Support mural magnétique :

Le support mural magnétique vous permet de fixer le niveau laser sur des surfaces métalliques. Il peut également être attaché au trépied grâce au filetage de fixation.

1. Placez le support contre une surface métallique qui ne permet pas au support de bouger pendant l'utilisation ;
2. Réglez le support mural avant d'allumer le niveau laser.

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT


Le niveau laser est conçu pour déterminer et contrôler les lignes horizontales et verticales dans les espaces clos. Il est idéal pour réaliser des marquages et des alignements sur les murs, les plafonds ou les sols.

Pour travailler en toute sécurité avec le niveau, vous devez prendre certaines précautions et procédures en compte :

- Avant utilisation, assurez-vous que toutes les vis de fixation sont correctement serrées. Des contrôles réguliers sont importants pour garantir la sécurité et les performances du niveau ;
- Évitez de frapper ou de laisser tomber le niveau. Les dommages causés au niveau laser peuvent nuire à la précision. Si le niveau laser est frappé ou tombe, vous devez vérifier la ligne laser par rapport à une ligne de référence verticale ou horizontale connue ;
- Si l'interrupteur marche/arrêt est endommagé, il doit être réparé ou remplacé ;
- Éteignez le niveau laser avant de le transporter. L'unité de nivellement automatique est désactivée dès que l'interrupteur marche/arrêt est sur la position « arrêt », sinon elle pourrait être endommagée par des mouvements forts.

Allumer/éteindre le niveau laser

1. Pour allumer le niveau laser, mettez l'interrupteur marche/arrêt (2) sur la position « marche ».
2. Pour l'éteindre, mettez l'interrupteur marche/arrêt (2) sur la position « arrêt ».

 Ne laissez jamais le niveau laser allumé sans surveillance. Éteignez toujours le niveau laser après chaque utilisation.

Type de nivellement

Mode de nivellement automatique : Placez l'interrupteur marche/arrêt en position « marche » pour démarrer le mode de nivellement automatique, le voyant s'allume et le niveau émet une ligne laser croisée, appuyez brièvement sur le bouton « M » pour passer d'une ligne à l'autre ou pour éteindre. Si le niveau laser est placé sur une surface dont l'inclinaison est supérieure à 3°, le laser clignote rapidement. Déplacez le niveau laser sur une surface plane ou réglez la surface en conséquence.

Mode manuel : Lorsque l'appareil est en mode de nivellement automatique, appuyez sur le bouton « M » et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes, l'appareil passe en mode manuel, le voyant de mode s'allume et la ligne laser devient floue. À ce stade, un récepteur spécial (VIRCNL) peut être utilisé pour recevoir le signal laser. Maintenez le bouton « M » enfoncé pendant 2 secondes pour quitter le mode manuel.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Le niveau laser ne nécessite aucun entretien supplémentaire. Toutefois, il convient de procéder à un nettoyage régulier pour garantir un fonctionnement continu et sans problème.

Avant d'effectuer toute opération de contrôle, d'entretien ou de nettoyage, retirez la batterie du niveau laser.

Nettoyage et stockage

Nettoyage

Après chaque utilisation, nettoyez tous les composants du niveau laser. Nettoyez le niveau laser avec un chiffon propre et humide ou soufflez-le à l'air comprimé à basse pression. Une manipulation soignée protège le laser et prolonge la durée de vie utile.

Stockage

Lorsqu'il n'est pas en train d'être utilisé, le niveau laser doit être stocké dans un endroit sec et propre, à l'abri des vapeurs corrosives et hors de portée des enfants. Retirez la batterie avant de ranger le niveau laser.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



L'emballage a été fabriqué à partir de matières recyclables. Vous pouvez le jeter dans un point de collecte locale.



Ne jetez jamais les appareils électriques, les batteries et les piles avec les ordures ménagères !

D'après la directive européenne 2012/19/CE concernant les déchets d'équipements électriques et électroniques et à sa transposition en droit national, les outils électriques usagés doivent être envoyés dans des installations de collecte séparées destinées à la valorisation et au recyclage.

D'après la directive européenne 2006/66/CE, les piles et batteries défectueuses ou usagées doivent être envoyées dans des installations de collecte séparées destinées à la valorisation et au recyclage.

Vous pouvez obtenir des informations sur l'élimination des équipements, piles et batteries utilisés auprès des autorités locales chargées du recyclage.

SERVICE CLIENT

WhatsApp : +351 967 817 569

Courriel : support@vito-tools.com


CERTIFICAT DE GARANTIE

La garantie de ce produit est conforme à la loi en vigueur à partir de la date d'achat. Vous devrez, pourtant, garder la preuve d'achat pendant cette période. La garantie englobe n'importe quel défaut de fabrication, du matériau ou de fonctionnement, ainsi que les pièces de rechange et les travaux nécessaires à sa réparation.

Sont exclus de la garantie toute mauvaise utilisation du produit, toute réparation effectuée par des personnes non autorisées (en dehors du service d'assistance technique de la marque VITO), ainsi que tout dommage causé pendant l'utilisation.

FOIRE AUX QUESTIONS/DÉPANNAGE

Question/Problème – Cause	Solution
<p>Le niveau laser ne s'allume pas lorsque vous mettez l'interrupteur marche/arrêt en position « marche » :</p> <ul style="list-style-type: none">• La batterie est déchargée ;	<ul style="list-style-type: none">• Remplacez ou chargez la batterie ;



DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE

CENTRAL LOBÃO S.A.
RUA DA GÂNDARA, 664
4520-606 S. JOÃO DE VER VFR

PT: Declara para os devidos efeitos que o artigo a seguir descrito:

ES: Declara para todos los efectos que el artículo siguiente:

EN: Declares for all due effects the product described below:

FR: Déclare que l'article décrit ci-dessous :

DE: Erklärt hiermit, dass das folgende Produkt:

<p>PT: NIVEL LASER LINHAS CRUZADAS ES: NIVEL LÁSER DE LÍNEAS CRUZADAS EN: CROSS-LINE LASER LEVEL FR: NIVEAU LASER À LIGNES CROISÉES DE: KREUZLINIENLASER</p>	<p>VINLLC25</p>
--	-----------------

PT: Está de acordo com as seguintes normas ou documentos normativos (1) e conforme as diretivas (2):

ES: Cumple las siguientes normas o documentos normativos (1) y según las determinaciones de las directivas (2):

EN: Complies with the following standards or normative documents (1) and as defined by (2):

FR: Est conforme aux normes ou documents normatifs (1) suivants et selon les dispositions des directives (2) :

DE: Den folgenden Normen oder normativen Dokumenten (1) entspricht, in Übereinstimmung mit den Richtlinien (2):

(1) "EN IEC 61326-1:2021, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, EN IEC 61326-2-2:2021, IEC 60825-1:2014, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017"

(2) "2014/30/EU, 2011/65/EU & (EU) 2015/863 & (EU) 2017/2102, Regulamento de segurança laser"

S. João de Ver, 11/06/2025

Processo técnico compilado por; Proceso técnico compilado por; Technical file compiled by; Dossier technique complié par; Technische Dokumentation erstellt von: Hugo Santos

Central Lobão S.A.
O Técnico Responsável
Hugo Santos



TOOLS FOR THE BRAVE

vito-tools.com



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Raccolta differenziata



RUA DA GÂNDARA, 664
4520-606 S. JOÃO DE VER
STA. MARIA DA FEIRA - PORTUGAL

VINLLC25_REV00_JUL25