

iTools®

BRICO



MANUAL DE INSTRUÇÕES
MANUAL DE INSTRUCCIONES
INSTRUCTION MANUAL
MODE D'EMPLOI



PT Pág. 3
REBARBADORA
ES Pág. 6
AMOLADORA

EN Pág. 9
ANGLE GRINDER
FR Pág. 12
MEULEUSE

ICONOGRAFIA / ICONOGRAFÍA / ICONOGRAPHY / ICONOGRAPHIE



Potência
Potência
Rated Input
Puissance



Rotações por minuto
Rotaciones por minuto
RPM
Tour pour minute



Diâmetro do Disco
Diametro del Disco
Disc Diameter
Diamètre du Disque



Voltagem
Voltaje
Voltage
Tension/Fréquence



Duplo isolamento
Doble aislamiento
Double insulation
Double insolation



Certificação
Certificacion
Certification
Certification



Certificação
Certificacion
Certification
Certification




Certificação
Certificacion
Certification
Certification



Nível de Ruído
Nível de Sonoridad
Noise Level
Niveau Bruit

Pos.1



DESCRIÇÃO DA MÁQUINA

- 1 - Interruptor
- 2 - Cabo
- 3 - Resguardo do disco
- 4 - Corpo da máquina
- 5 - Punho lateral - 2 posições
- 6 - Botão de bloqueio do veio

DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA

- 1 - Interruptor
- 2 - Cable
- 3 - Resguardo del disco
- 4 - Cuerpo de la maquina
- 5 - Puño lateral - 2 posiciones
- 6 - Botón de bloqueo del eje

MACHINE DESCRIPTION

- 1 - On/off
- 2 - Cable
- 3 - Disc protection
- 4 - Machine body
- 5 - Side Handle - 2 positions
- 6 - Block button

DESCRIPTION DE LA MACHINE

- 1 - Brancher/débrancher
- 2 - Câble
- 3 - Protection du disque
- 4 - Corps de l'appareil
- 5 - Poignée latéral - 2 positions
- 6 - Bouton de blocage de l'essieu

IMPORTANTE: Ler sempre as instruções antes de começar a utilizar a sua ferramenta eléctrica.

PARA UMA UTILIZAÇÃO CORRECTA E SEGURA

Manter sempre a área de trabalho arrumada para evitar os acidentes.

Evite colocar as ferramentas eléctricas à humidade. Não as utilize na presença de líquidos ou gases inflamáveis.

Manter sempre as crianças afastadas.

Arrume as ferramentas que não estão a ser utilizadas.

Deverá usar óculos e máscaras de protecção, caso a operação se torne poeirenta.

Não force nunca a ferramenta, aprenda a conhece-la bem para tirar o máximo de proveito, sempre com segurança.

Use sempre a ferramenta correcta para a tarefa desejada.

Utilize vestuário apropriado. Não utilize roupa larga ou jóias com o objectivo de evitar um acidente. Prenda o cabelo se o tiver grande. Se trabalhar no exterior e em situações de grande humidade, é aconselhável a utilização de luvas de borracha e calçado antideslizante.


Nunca transporte a sua ferramenta eléctrica pelo cabo eléctrico. Fixe sempre a peça a trabalhar por forma a estar com as mãos livres.

ISOLAMENTO DUPLO

Esta ferramenta é duplamente isolada - todas as peças metálicas estão isoladas da tomada de alimentação. É importante destacar que o isolamento duplo não substitui as precauções de segurança normais.

UTILIZAÇÃO DA REBARBADORA

Para ligar a Rebarbadora – empurre o interruptor para a frente. Para um funcionamento contínuo – empurrar o interruptor para a frente e pressionar a sua zona dianteira até que esta se encontre em posição de bloqueio. Para a desligar, pressione a zona traseira do interruptor.



AJUSTE DO RESGUARDO DO DISCO

Efectuar o ajuste para proteger as suas mãos e para encaminhar os detritos de material.

Desligue a ficha da tomada. Liberte a porca de aperto. Coloque o resguardo no ângulo pretendido. Aperte sempre a porca de aperto.

COLOCAÇÃO DOS DISCOS

Rectificação e Acabamento
Utilize um disco duro e abrasivo de centro côncavo para rectificação e acabamento de superfícies. O diâmetro máximo que poderá utilizar é de 115mm.


CORTE DE ALVENARIA


Sempre que efectuar o corte de alvenaria, utilize um disco de corte plano. O diâmetro máximo que poderá utilizar é de 115mm. O ângulo de corte escolhido inicialmente deve ser mantido ao longo da operação, e não deve ser exercida qualquer pressão lateral no disco.

Assegure-se que está em contacto com as 2 superfícies planas.






Coloque o disco abrasivo no eixo e na falange interior (a). Certifique-se que está correctamente colocado.

Coloque a falange exterior roscada (b), certificando-se de que se encontra na direcção correcta para o tipo de disco utilizado. Para discos de rectificação, a falange (b) é colocada com a zona saliente virada para o disco. Para discos de corte, a falange (b) é colocada com a zona interior virada para longe do disco.






Coloque o disco de fibra abrasiva na superfície de suporte. Coloque a flange exterior roscada apertando-a como indicado em "Colocação dos discos".



Manter sempre a chave de porcas nas superfícies planas do eixo para segurar o disco e aperte a flange exterior com a chave de porcas fornecida.

RETIRAR O RESGUARDO

Desligue a ficha da tomada. Seguidamente o disco, a cavilha de aperto e os 3 parafusos de retenção.



COLOCAÇÃO DE DISCOS ABRASIVOS

Utilize um disco abrasivo com superfície de suporte para lixas, na Rebarbadora de acabamento. Desligue sempre a ficha da corrente. Retire o resguardo e coloque a flange no eixo. Coloque a superfície de suporte no eixo e na flange interior, certificando-se que está correctamente colocada.




CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO

Segure bem a Rebarbadora de acabamento com uma mão em volta do punho lateral e outra em volta do corpo da Rebarbadora de acabamento.

O Resguardo deve ser montado de forma a que a parte exposta do disco se encontre oposta ao utilizador, devendo sempre ter cuidado com o material que pode saltar quando o disco toca em metal.

Sempre que efectuar a rectificação, manter um ângulo correcto entre o disco e a superfície de trabalho (15°). Este procedimento aumentará a capacidade de remoção do disco e evitará sobrecargas desnecessárias.



SOBRECARGA

Não aplique uma força excessiva na sua rebarbadora. Demasiada pressão poderá reduzir a sua velocidade e eficácia, provocando uma sobrecarga, que poderá danificar o motor.

CUIDADOS COM A FERRAMENTA

Manter os resguardos, orifícios de ventilação e caixa de motor limpos de pó e sujidade. Limpe-os com um pano limpo e suave aplicando uma ligeira pressão de ar.

Uma acumulação excessiva de limalha de ferro, poderá provocar uma transmissão de corrente eléctrica, das peças internas para as peças de metal expostas. Não sobrecarregue a Rebarbadora, pois provocará uma redução na velocidade e na eficiência resultando num sobreaquecimento desnecessário. Se isto acontecer, não desligue a máquina, pois ao fazê-lo reduzirá a vida útil do motor.

Deverá deixá-la funcionar livremente, durante 1 ou 2 minutos, que atingirá a temperatura normal de funcionamento.

LIMPEZA

Utilize um sabão suave para a limpar, pois a maioria dos produtos de limpeza doméstica contém substâncias químicas que podem danificar as partes plásticas da ferramenta. Não utilizar diluentes, verniz ou petróleos. Ter sempre o cuidado de não deixar que entre qualquer tipo de líquido para o interior da máquina.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE



Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que este artigo cumpre as seguintes normas ou documentos normativos
EN 60745-1:2009+A11:2010,
EN 60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014+A12:2014+A13:2015,
EK9-BE-88:2014, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, conforme as determinações das diretivas:
2006/42/EC - Diretiva de máquinas;
2014/30/EU - Diretiva de compatibilidad electromagnética.

S. João de Ver, 25 de Março de 2021

Central Lobão S. A.
Responsável do Processo Técnico

Hugo Santos



CERTIFICADO DE GARANTIA



A garantia desta máquina é de dois anos a partir da data de compra. Deverá, pois, guardar a prova de compra durante esse período de tempo. A garantia engloba qualquer defeito de fabrico, de material ou de funcionamento, assim como os sobressalentes e trabalhos necessários para a sua recuperação. Excluem-se da garantia a má utilização do produto, eventuais reparações efectuada por pessoas não autorizadas (fora da assistência da marca ITOOLS), assim como qualquer estrago causado pela utilização da mesma.

IMPORTANTE: Leer siempre las instrucciones antes de empezar a utilizar su herramienta eléctrica.

PARA UNA UTILIZACIÓN CORRECTA Y SEGURA

Mantener siempre el área de trabajo arrumada para evitar los accidentes. Evite colocar las herramientas eléctricas a la humedad. No las utilice en la presencia de líquidos o gases inflamables.

Mantener siempre los niños distantes.

Arrume las herramientas que no están a ser utilizadas.

Deberá usar anteojos y máscaras de protección, caso la operación se torne polvorienta.

No forzar nunca la herramienta: aprenda a conocer-la bien para tirar el máximo de provecho, siempre en seguridad.

Use siempre la herramienta correcta para la tarea deseada. Utilice vestuario apropiado: no utilice ropa larga o joyas con el objetivo de evitar el accidente. Prenda el cabello si lo tiene grande. Si trabajar en el exterior y en situaciones de grande humedad, es aconsejable la utilización de guantes de borracha y calzado antideslizante.


Nunca transporte su herramienta eléctrica por el cabo eléctrico. Fije siempre la pieza a trabajar por forma a estar con las manos libres.

AISLAMIENTO DUPLO

Esta herramienta es doblemente aislada - todas las piezas metálicas están aisladas de la tomada de alimentación. Es importante destacar que el aislamiento duplo no substituí las precauciones de seguridad normales.

UTILIZACIÓN DE LA AMOLADORA

Para ligar la Amoladora – empuje el interruptor para la delantera. Para un funcionamiento continuo – empujar el interruptor para la delantera y presionar su zona delantera hasta que esta esté en posición de bloqueo. Para desligarla, presione la parte de atrás del interruptor.



AJUSTE DEL RESGUARDO DEL DISCO

Efectuar el ajuste para proteger sus manos y para encaminar los detritos del material.

Desligue la ficha de la tomada. Liberte la porca de aperto. Coloque el resguardo en el ángulo pretendido. Apreté siempre la puerca de aprieto.

COLOCACIÓN DE LOS DISCOS

Rectificación y Acabamiento
Utilice un disco duro y abrasivo de centro cóncavo para rectificación y acabado de superficies. El diámetro máximo que podrá utilizar es de 115mm.

CORTE DE ALBAÑILERÍA

Siempre que efectuar el corte de albañilería, utilice un disco de corte plano. El diámetro máximo que podrá utilizar es de 115mm.



El ángulo de corte escogido inicialmente debe ser mantenido al largo de la operación, y no debe ser ejercida cualquier presión lateral en el disco.




Asegure-se que es en contacto con las 2 superficies planas.

Coloque el disco abrasivo en el eje y en la falange interior (a). Certifique-se de que es correctamente colocado.

Coloque la falange exterior roscada (b), certificando-se de que está en la dirección correcta para el tipo de disco utilizado. Para discos de rectificación, la falange (b) es colocada con la zona saliente virada para el disco.

Para discos de corte, la falange (b) es colocada con la zona interior virada para bien distante del disco.







Mantener siempre la llave de puercas en las superficies planas del eje para asegurar el disco y apreté la falange exterior con la llave de puercas fornecida.


RETIRAR EL RESGUARDO

Desligue la ficha de la tomada. Seguidamente el disco, la clavija de apreté y los 3 tornillos de retención.



COLOCACIÓN DE DISCOS ABRASIVOS

Utilice un disco abrasivo con superficie de soporte para lijas, en la Amoladora. Desligue siempre la ficha de la corriente. Retire el resguardo y coloque la falange en el eje. Coloque su superficie de soporte en el eje y en la falange interior, certificando-se que está correctamente colocada.




Coloque el disco de fibra abrasiva en la superficie de soporte. Coloque la falange exterior roscada apretando-la como indicado en "Colocación de los discos".

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Stujete bien la Amoladora con una mano en volta del puño lateral y otra en vuelta del cuerpo de la Amoladora.

El Resguardo debe ser montado de forma a que la parte expuesta del disco se encontré opuesta al utilizador, debiendo siempre tener cuidado con el material que puede saltar cuando el disco toca en el metal.

Siempre que efectuar la rectificación, mantener un ángulo correcto entre el disco y la superficie de trabajo (15°). Este procedimiento aumentará la capacidad de remoción del disco y evitará sobrecargas desnecesarias.



SOBRECARGA

No aplique una fuerza excesiva en su Amoladora. Demasiada presión podrá reducir su velocidad y su eficacia, provocando una sobrecarga, que podrá dañar el motor.

CUIDADOS CON LA HERRAMIENTA

Mantener los resguardos, orificios de ventilación y caja de motor limpios de polvo y suciedad.

Limpie-los con un paño aplicando una ligera presión de aire. Una acumulación excesiva de limalla de hierro, podrá provocar una transmisión de corriente eléctrica, de las piezas internas para las piezas de metal expuestas.

No sobrecargue la Amoladora, pues provocará una reducción en la velocidad y en la eficiencia, resultando en un sobrecalentamiento desnecesario.

Si esto acontecer, no desligue la máquina, pues al hacer-lo reducirá la vida útil del motor. Deberá dejar funcionar la Rebarbadora libremente, durante 1 o 2 minutos, que atingirá la temperatura normal de funcionamiento.

LIMPIEZA

Utilice un jabón suave para la limpiar, pues la mayoría de los productos de limpieza doméstica contiene sustancias químicas que pueden dañar las partes plásticas de la herramienta. No utilizar diluentes, barniz o petróleos. Tener siempre el cuidado de no dejar que entre cualquier tipo de liquido para el interior de la herramienta.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD



Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto mencionado cumple con las siguientes normas o documentos normalizados: EN 60745-1:2009+A11:2010, EN 60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014+A12:2014+A13:2015, EK9-BE-88:2014, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, de acuerdo con las determinaciones de las directivas: 2006/42/EC - Directiva de máquinas; 2014/30/EU - Directiva de compatibilidad electromagnética.

S. João de Ver, 25 de Marzo de 2021

Central Lobão S. A.
Director Técnico
Hugo Santos

CERTIFICADO DE GARANTÍA



La garantía de este máquina es de dos años a partir de la fecha de compra. Así, debe guardar la prueba de la compra durante ese periodo de tiempo. La garantía incluye cualquier defecto de fabrico, de material o de funcionamiento, así como las partes de repuesto y los trabajos necesarios para su recuperación. Si excluyen de la garantía el malo uso del producto, eventual reparaciones efectuadas por personas no autorizadas (fuera de la asistencia de la marca ITOOLS), así como cualquier daño causado por el uso de la misma.

IMPORTANT: Always read the instructions before you start using your power tool.

FOR SAFE AND PROPER USE

Always keep the work area tidy to avoid accidents.

Avoid placing the power tools moisture. Do not use in presence of flammable liquids or gases.

Always keep children away.

Arrange the tools are not being used.

Should wear goggles and protective masks if the operation becomes dusty.

Do not force the tool never learn to know it well to take full advantage, always safely.

Always use the correct tool for the desired task.

Use appropriate clothing. Do not use loose clothing or jewelry in order to avoid an accident.

Tie your hair if you have big.

Working abroad and in situations of high humidity, it is advisable to use rubber gloves and non-slip footwear.

Never carry a power tool by its cord.

Always secure the workpiece in order to be hands free.


DOUBLE INSULATION

This tool is double insulated - all metal parts are isolated from the mains. Importantly, the double insulation does not replace the normal safety precautions.

USE OF THE GRINDER

To turn the Angle Grinder - slide the switch forward. For continuous operation - the switch push forward and push its front region until it is in the locked position.

To turn off, press the rear switch.



GUARD SET DISC

Making the adjustment to protect your hands and to direct the debris material.

Disconnect the plug.
Release the locknut.
Place the guard at the desired angle. Always tighten the locknut.

PLACEMENT OF DISCS

Grinding and Finishing

Use a hard disk and concave center abrasive grinding and finishing of surfaces. The maximum diameter that can be used is 115mm.

CUTTING MASONRY

Whenever you make the cut masonry, use a cutting disc plan. The maximum diameter that can be used is 115mm.




The cutting angle must be chosen initially maintained throughout the

operation, and there should be no lateral pressure exerted on the disc. Make sure you are in contact with the two flat surfaces.

Place the abrasive disc on the shaft and inside the flange (a). Make sure it is firmly seated.

Place the threaded outer flange (b) ensuring that the direction is correct for the type of disc being used.


For grinding discs, the phalanx (b) is placed on the area facing the protruding disc. For cutting discs phalanx (b) is placed in the inner zone facing away from the disk.



Always keep the wrench on the flat surfaces of the shaft to hold the disc and tighten the flange outside with the spanner provided.

REMOVE THE GUARD

Disconnect the plug. Then the hard, pinch bolt and the 3 retaining screws.




LOADING DISCS ABRASIVE

Use abrasive disc supporting surface for sandpaper in the angle grinder.

Always disconnect the mains plug. Remove the guard and put the flange on the shaft.





Place the bearing surface on the shaft and the inner flange, making sure it is correctly placed.

Place the abrasive fiber disc on the supporting surface. Place the threaded outer flange tightening it as shown in "Placing the discs."



The guard must be mounted so that the exposed portion of the disc lies opposite the user must always be careful with the material that can jump out when the disc touches metal.

Whenever you make a correction, maintaining a right angle between the disc and the work surface (15). This procedure will increase the capacity of disk removal and avoid unnecessary burdens.



OVERLOAD

Do not apply excessive force on your grinder. Too much pressure can reduce their speed and efficiency, causing an overload, which can damage the engine.

TIPS FOR USE

Hold the trim angle grinder with one hand around the side handle and another around the body Grinder finishing.

CARE TOOL

Keep screens, vents and engine box clean of dust and dirt. Wipe them with a soft, clean cloth by applying gentle air pressure.

An excessive accumulation of iron filings, could cause a chain drive supply, the internal parts to metal parts exposed. Do not overload the Grinder as lead to a reduction in speed and efficiency, resulting in overheating unnecessary.

If this happens, turn off the machine, because doing so will reduce the life of the engine.

Should let it work freely for 1 or 2 minutes, to reach the normal operating temperature.

CLEANING

Use a mild soap to clean, as most household cleaning products contain chemicals that can damage the plastic parts of the tool. Do not use paint thinners, varnish or oil. Always take care not to let any liquid from inside the machine.

DECLARATION OF CONFORMITY



We declare under our exclusive responsibility, that the product Meets the following standards or standardization documents: EN 60745-1:2009+A11:2010, EN 60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014+A12:2014+A13:2015, EK9-BE-88:2014, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, according to the determinations of the directives: 2006/42/EC - Machinery Directive; 2014/30/EU - Electromagnetic compatibility directive.

S. João de Ver, 25th March 2021

Central Lobão S. A.
Responsible for the Technical File
Hugo Santos



WARRANTY TERMS



The warranty of this machine is two years from the date of purchase. You should, therefore, keep your proof of purchase during this period of time. The warranty covers any manufacturing defect in material or operating, as well as parts and work needed for their recovery. Excluded from the warranty the misuse of the product, any repairs carried out by unauthorized persons (outside the service center of the brand ITOOLS) as well as any damage caused by the use of it.

IMPORTANT : Lisez toujours les instructions avant de commencer à utiliser votre appareil électrique.

POUR UNE UTILISATION CORRECTE ET SÛRE

Maintenez toujours la surface de travail rangée pour éviter les accidents.

Évitez de laisser les outils à l'humidité. Ne les utilisez pas en présence de liquides ou gaz inflammables.

Maintenez toujours les enfants éloignés.

Rangez les outils qui ne sont pas en train d'être utilisés.

Vous devrez utiliser des lunettes et des masques de protection, si l'opération devient poussiéreuse.

Ne forcez jamais l'appareil: apprenez à bien le connaître pour en tirer le maximum de profit, toujours en sécurité.

Utilisez toujours l'appareil correct pour le travail souhaité.

Utilisez le vêtement approprié : n'utilisez pas de vêtement large ou de bijoux afin d'éviter un accident. Attachez vos cheveux s'ils sont longs. Si vous travaillez en extérieur et en condition de grande humidité, il est conseillé d'utiliser des gants de caoutchouc et des chaussures antidérapantes.


Ne transportez jamais l'appareil électrique par le câble électrique. Fixez toujours la pièce que vous travaillez de manière à avoir les deux mains libres.

DOUBLE ISOLEMENT

Cet appareil est doublement isolé – toutes les pièces métalliques sont isolées de la prise d'alimentation. Il est important de souligner que le double isolement ne remplace pas les précautions de sécurité normales.

UTILISATION DE LA MEULEUSE

Pour brancher la meuleuse – poussez l'interrupteur vers l'avant.
Pour un fonctionnement continu – poussez l'interrupteur vers l'avant et maintenez la pression sur la zone de devant jusqu'à ce que celle-ci soit bloquée. Pour débrancher, pressionnez la zone de l'arrière de l'interrupteur.



AJUSTEMENT DE LA PROTECTION DU DISQUE

Effectuez l'ajustement pour protéger vos mains et pour guider les détritres de matériel.

Débranchez la fiche de la prise de courant.

Libérez l'écrou à mâchoires. Placez la protection dans l'angle prétendu. Serrez toujours l'écrou à mâchoires

POSE DES DISQUES

Rectification et finition

Utilisez un disque dur et abrasif de centre concave pour la rectification et la finition des superficies. Le diamètre maximum que vous pourrez utiliser est 115mm.



COUPE DE LIMOUSINAGE



Chaque fois que vous effectuez la coupe de limousinage, utilisez un disque de coupe plat. Le diamètre maximum que vous pourrez utiliser est 115mm. L'angle de coupe initialement choisi doit être maintenu au long de l'opération, et il ne doit être exercé aucune pression latérale sur le disque.

Assurez-vous qu'il soit en contact avec les 2 superficies planes.

Placez le disque abrasif dans l'essieu et le plateau intérieur (a). Certifiez-vous qu'il soit correctement placé.

Placez le plateau extérieur vissé (b), en vous certifiant qu'il se trouve dans la direction correcte pour le type de disque utilisé. Pour les disques de rectification, le plateau (b) est placé avec le côté saillant tourné vers le disque. Pour les disques de coupe, le plateau (b) est placé avec le côté intérieur tourné vers le côté opposé du disque.





POSE DES DISQUES ABRASIFS

Utilisez un disque abrasif avec une surface de support pour les feuilles de papier de verre, pour la meuleuse de finition. Débranchez toujours la fiche de la prise de courant. Retirez la protection et placez le plateau dans l'essieu. Placez la surface de support dans l'essieu et le plateau intérieur, en vous certifiant qu'ils soient correctement placés.

Placez le disque de fibre abrasive sur la surface de support. Placez le plateau extérieur vissé en le pressant comme indiqué dans « la pose des disques ».

CONSEILS D'UTILISATION

Tenez bien la meuleuse de finition avec une main placée autour de la poignée latérale et l'autre autour du corps de la meuleuse de finition.







La protection doit être montée de manière à ce que la partie exposée du disque soit à l'opposé de l'utilisateur, en faisant toujours attention au matériel qui peut sauter quand le disque touche du métal.


Chaque fois que vous effectuez une rectification, maintenez l'angle correct entre le disque et la surface de travail (15°). Ce procédé augmentera la capacité de déplacement du disque et évitera les surcharges superflues.

Maintenez toujours la clef de l'écrou dans les surfaces planes de l'essieu pour tenir le disque et serrez le plateau extérieur avec la clef de l'écrou fournie.

RETIREZ LA PROTECTION

Débranchez la fiche de la prise de courant. Ensuite le disque, la cheville de serrage et les 3 vis de rétention.





NETTOYAGE

Utilisez un savon doux pour la nettoyer, car la majeure partie des produits de nettoyage domestique contiennent des substances chimiques qui peuvent endommager les parties en plastique de l'appareil. N'utilisez pas de diluants, de vernis ou de pétrole. Ayez toujours le soin de ne pas laisser entrer de liquide à l'intérieur de l'appareil.

CERTIFICAT DE GARANTIE



La garantie de cet appareil est de deux ans, à partir de la date d'achat. Vous devrez, pourtant, garder la preuve de l'achat durant cette période de temps. La garantie englobe n'importe quel défaut de fabrication, du matériel ou du fonctionnement, ainsi que les pièces de rechange et les travaux nécessaires à sa récupération. Sont exclues de la garantie la mauvaise utilisation du produit, les éventuelles réparations réalisées par des personnes non autorisées (en dehors de l'assistance de la marque ITOOLS), ainsi que n'importe quel dommage causé par l'utilisation de l'appareil.

SURCHARGE

N'appliquez pas une force excessive sur votre meuleuse. Une trop forte pression pourrait réduire sa vitesse et son efficacité, en provoquant une surcharge, qui pourrait endommager le moteur.

ENTRETIEN DE L'APPAREIL

Maintenez les protections, les orifices de ventilation et la boîte du moteur propres et libre de poussière. Nettoyez-les avec un chiffon propre et doux en appliquant une légère pression d'air.

Une accumulation excessive de limaille de fer, pourra provoquer une transmission de courant électrique, des pièces internes vers les pièces de métal exposées. Ne surchargez pas la meuleuse, car cela provoquera une réduction de la vitesse et de l'efficacité, résultant d'un surchauffage superflu. Si cela arrive, ne débranchez pas l'appareil, car en le faisant vous réduirez la durée de vie du moteur. Vous devrez le laisser fonctionner librement durant 1 ou 2 minutes, pour atteindre la température normale de fonctionnement.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ



Nous déclarons sous notre exclusive responsabilité que le produit répond aux normes ou documents de normalisation suivantes:
EN 60745-1:2009+A11:2010, EN 60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014+A12:2014+A13:2015, EK9-BE-88:2014, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, selon les déterminations des directives: 2006/42/EC - Directive machines; 2014/30/EU - Directive sur la compatibilité électromagnétique.

S. João de Ver, 25 Mars 2021

Central Lobão S. A.
Responsable du Processus
Technique
Hugo Santos



DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE

CENTRAL LOBÃO S.A.
RUA DA GÂNDARA, 664
4520-606 S. JOÃO DE VER VFR

Declara para os devidos efeitos que o artigo a seguir descrito:

DESCRIÇÃO	CÓDIGO
REBARBADORA 500W 115MM	ITRE1155B

Está de acordo com as seguintes normas ou documentos normativos: EN 60745-1:2009+A11:2010, EN 60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014+A12:2014+A13:2015, EK9-BE-88:2014, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, conforme as diretivas:

Diretiva 2006/42/EC – Diretiva de Máquinas

Diretiva 2014/30/EU – Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética

S. João de Ver, 25 de março de 2021

Central Lobão S.A.
O Técnico Responsável
Hugo Santos



Processo técnico compilado por: Hugo Santos



CENTRAL LOBÃO S.A.
RUA DA GÂNDARA, 664
4520-606 S. JOÃO DE VER
STA. MARIA DA FEIRA - PORTUGAL

ITRE1155B_REV01_AGO21
